

Aktivácia služby Hik-Connect v zariadení

Službu Hik-Connect je možné v zariadení aktivovať viacerými spôsobmi:
prostredníctvom SADP, lokálneho grafického rozhrania zariadenia (DVR / NVR), webového rozhrania zariadenia (všetky HikVision zariadenia), iVMS4500, iVMS4200.


Poznámka:

- 1) Štandardne je služba Hik-Connect v zariadení deaktivovaná.

Aktivácia služby Hik-Connect prostredníctvom **webového rozhrania**

Postup:

- a. Prihláste sa do zariadenia prostredníctvom webového rozhrania;
- b. Vstúpte do menu **Configuration > Network > Platform Access** a zaškrtnutím príslušného políčka Enable/Povoľ aktivujte službu Hik-Connect.



The screenshot shows the Hik-Connect configuration page in the web UI. The left sidebar contains navigation options: Local, System, Network, Basic Settings, Advanced Settings, Video/Audio, Image, Event, and Storage. The main content area is titled 'Platform Access' and includes tabs for FTP, Email, Platform Access, HTTPS, QoS, and 802.1x. The 'Platform Access' tab is active, showing a checkbox for 'Enable' which is checked. Below this, there are fields for 'Platform Access Mode' (set to Hik-Connect), 'Server IP' (set to dev.eu.hik-connect.com), 'Register Status' (set to Online), and 'Verification Code' (a masked field). A note below the verification code field states: '6 to 12 letters or numbers, case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.' A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

- c. Pri prvej aktivácii služby musíte vytvoriť vlastný verifikačný kód.
 - i. Zadať požadovaný verifikačný kód a voľbu potvrdiť;
 - ii. Prečítať si podmienky využívania služby;
 - iii. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdiť zadaný verifikačný kód a súhlas s podmienkami využívania služby Hik-Connect.



The screenshot shows a 'Note' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The text inside reads: 'To enable Hik-Connect service, you need to create a verification code or edit the default verification code.' Below this text are two input fields: 'Verification Code' and 'Confirm Verification Code'. A note between the fields states: '6 to 12 letters or numbers, case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.' At the bottom of the dialog, there is a line of text: 'The Hik-Connect service will require internet access. Please read the ["Terms of Service"](#) before enabling the service.' Below this text are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

- d. Kliknutím na tlačidlo SAVE uložte zadané nastavenia.


Poznámka:

Užívateľ môže v tomto menu kedykoľvek zmeniť zadaný verifikačný kód.

Aktivácia služby Hik-Connect prostredníctvom **grafického rozhrania** zariadenia

Postup:

- a. Prihláste sa menu zariadenia a otvorte nasledovnú sekciu menu: **Configuration>Network>Platform Access**.
- b. Zaškrtnutím príslušného políčka Enable/Povoľ aktivujte službu Hik-Connect.



- c. Pri prvej aktivácii služby musíte vytvoriť vlastný verifikačný kód.
- Zadajte nový verifikačný kód;
 - Prečítajte si podmienky používania služby a zaškrtnite príslušné potvrdzovacie políčko;
 - Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia.



d. Kliknutím na tlačidlo APPLY uložíte všetky vykonané zmeny.

Poznámka:

Užívateľ môže v tomto menu kedykoľvek zmeniť zadaný verifikačný kód.